

Asennus

- 1. Virtauksen pitää olla vähintään 76 litraa/min, jotta suihku toimii oikein.**
Putkisto pitää mitoittaa virtauksen mukaisesti.
Vesiliitäntä: DN 20
Älä asenna suihkua, jos oikeaa virtausta ei ole varmistettu.
- 2. Huuhtelee koko järjestelmä, jotta roskat ja muut hiukkaset huuhtoutuvat pois.**
3. Asenna suihku n. 2150 mm lattiapinnan yläpuolelle. Suihku tulee kiinnittää niin hyvin, että se kestää vähintään 75 kg kuormituksen.
4. Aseta hätäsuihkukyltti hyvin näkyviin.
5. Venttiili avataan vetotangolla/vetokahvalla.
6. Tarkista hätäsuihkun toiminta huuhtelemalla useaan kertaan.
7. Jätä hoito- ja käyttöohjeet työsuojeluvaltuutetulle.

Hoito- ja käyttöohjeet

1. Tiedota ja kouluta asiaa koskevaa henkilökuntaa suihkun toiminnasta ja sen sijainnista.
2. Suihkun on aina oltava toimintavalmis
Hätäsuihku aktivoituu **vetämällä vetotankoa/vetokahvaa alaspäin**. Venttiili ei ole itsestäänsulkeutuva se suljetaan vetämällä vetotanko/vetokahva takaisin lähtöasentoon.
3. Suihkun luo tulee olla helppo pääsy. Älä saarra silmäsuihkun edessä olevaa aluetta.
Pidä huolta suihkun puhtaudesta.
4. **Harjoittele käyttöä jatkuvasti.** Näin vältät veden seisomisen putkissa liian kauan.
Vanha vesi kerää bakteereja.