

Asennus

- 1. Virtauksen pitää olla n. 170 litraa/min, jotta suihku toimii oikein. Putkisto pitää mitoittaa virtauksen mukaisesti.**

Vesiliitäntä: DN 25

Älä asenna suihkua, jos oikeaa virtausta ei ole varmistettu.

- 2. Huuhtelee koko järjestelmä, jotta roskat ja muut hiukkaset huuhtoutuvat pois.**
3. Venttiili avataan vetotangolla/vetokahvalla.
4. Aseta hätäsuihkukyltti hyvin näkyviin.
5. Tarkista hätäsuihkun toiminta huuhtelemalla useaan kertaan.
6. Jätä hoito- ja käyttöohjeet työsuojeluvaltuutetulle.

Hoito- ja käyttöohjeet

1. Tiedota ja kouluta asiaa koskevaa henkilökuntaa suihkun toiminnasta ja sen sijainnista.
2. Suihkun on aina oltava toimintavalmis.

Hätäsuihku aktivoituu **vetämällä vetotankoa/vetokahvaa alaspäin**. Venttiili ei ole itsestäänsulkeutuva se suljetaan vetämällä vetotanko/vetokahva takaisin lähtöasentoon.

3. Suihkun luo tulee olla helppo pääsy. Älä saarra suihkun edessä olevaa aluetta.

Pidä huolta suihkun puhtaudesta.

4. **Harjoittele käyttöä jatkuvasti.** Näin vältät veden seisomisen putkissa liian kauan.

Vanha vesi kerää bakteereja.