

Asennus

1. **Virtauksen pitää olla n. 28 litraa/min, jotta suihku toimii oikein. Putkisto pitää mitoittaa virtauksen mukaisesti.**

Vesiliitäntä: DN 15

Älä asenna suihkua, jos oikeaa virtausta ei ole varmistettu.

Virtaus- ja painesäädin toimii automaattisesti 2,4 ja 6,5 bar välillä. Paineen ylittäessä 6,5 bar on asennettava paineenalennusventtiili.

2. **Huuhtelee koko järjestelmä, jotta roskat ja muut hiukkaset huuhtoutuvat pois.**
3. Asenna suihku n. 1100 mm lattiapinnan yläpuolelle.
4. Aseta silmäsuihkukyltti hyvin näkyviin.
5. Liitä mahdollinen viemäri.
6. Tarkista silmäsuihkun toiminta huuhtelemalla useaan kertaan. Huomioi, että painolaatta ei ole itsestäänsulkeutuva.
7. Jätä hoito- ja käyttöohjeet työsuojeluvaltuutetulle.

Hoito- ja käyttöohjeet

1. Tiedota ja kouluta asiaa koskevaa henkilökuntaa suihkun toiminnasta ja sen sijainnista.
2. Silmäsuihkun on aina oltava toimintavalmis.

Silmäsuihku aktivoituu **painamalla painolaattaa eteenpäin**. Silmäsuihku ei ole itsestäänsulkeutuva, se suljetaan vetämällä painolaatta takaisin lähtöasentoon.

3. Suihkun luo tulee olla helppo pääsy. Älä saarra silmäsuihkun edessä olevaa aluetta.

Krusman silmäsuihku 3871 toimitetaan suojakannet suuttimien päällä. Suojakannet aukenevat suihkun aktivoituessa.

Pidä huolta suihkun puhtaudesta.

4. **Harjoittele käyttöä jatkuvasti.** Näin vältät veden seisomisen putkissa liian kauan.

Vanha vesi kerää bakteereja.