

Asennus

1. Pakkausta purettaessa tarkista, että suihku on vahingoittumaton. Täydellinen suihku **KN5026** sisältää: käsi- ja silmäsuihkun, asennusohjeet ja silmäsuihkukyltin
2. **Virtauksen täytyy olla n. 14 litraa/min, jotta suihku toimii oikein! Putkisto pitää mitoittaa virtauksen mukaisesti!**

Vesiliitäntä: DN 10 uk

Älä asenna suihkua jos oikeaa virtausta ei ole varmistettu.
Virtaus- ja painesäädin toimii automaattisesti 1,5 ja 6,5 bar. välillä. Paineen ylittäessä 6,5 bar., on asennettava paineenalennusventtiili.
3. **Huuhtelee koko järjestelmä, jotta roskat ja muut hiukkaset huuhtoutuvat pois.**
4. Epoxy lakattu kannake kiinnitetään seinään. Suihku tulee asentaa niin, että se kestää 50 kg kuormituksen.
5. Aseta silmäsuihkukyltti hyvin näkyviin.
6. Liitä mahdollinen viemäri.
7. Tarkista silmäsuihkun toiminta huuhtelemalla useaan kertaan.
8. Jätä hoito- ja käyttöohjeet työsuojeluvaltuutetulle.

Hoito- ja käyttöohjeet

1. Tiedota ja kouluta asiaa koskevaa henkilökuntaa suihkun toiminnasta ja sen sijainnista.
2. Suihkun tulee aina olla toimintavalmis.

Käsi- ja silmäsuihku aktivoidaan **painamalla kahvaa sisäänpäin**. Ruostumaton sanko lukitsee kahvan niin, että venttiili jää auki. Kun sanko irrotetaan manuaalisesti kahvasta, venttiili sulkeutuu.
3. Suihkun luo tulee olla helppo pääsy.
Älä saarra suihkun edessä olevaa aluetta.
Käsi- ja silmäsuihku KN 5026 toimitetaan suojakansilla suuttimien päällä. Pidä huolta suihkun puhtaudesta.
4. **Harjoittele käyttöä jatkuvasti.** Näin vältät veden seisomisen putkissa liian kauan.
Vanha vesi kerää bakteereja.